



北斗卫星定位单元安装调试记录

产品名称	北斗卫星定位单元		
型号规格	BDS-01		
序列号	BD2512046、BD2512047、BD2512048、BD2512049、BD2512050、 BD2512051、BD2512052、BD2512053、BD2512054、BD2512055、 BD2512056、		
北斗卫星定位单元安装			
序号	安装项目	安装结果	备注
1	电源模块安装	完成	
2	内部电路板及模块安装	完成	
63	前面板配件与信号输入/输出线安装	完成	
4	连接内部线缆	完成	
北斗卫星定位单元调试			
序号	调试项目	调试结果	备注
1	电源开关/指示灯	完成	
2	参数设置	完成	
3	信号输入与输出	完成	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			

注：“硬件安装”是根据北斗卫星定位单元工艺文件指导完成。（参考安装流程）。

安装与调试： 李润

安装与调试日期： 2016年 1月 28日



S/N: BD2512054

软件芯
CARS

信号输出

COM1

COM2

输入
天线

北斗定位单元

S/N: BD2512053

软件芯
CARS

信号输出

COM1

COM2

输入

北斗卫星定位单元

S/N: BD2512047

软件芯
CARS

信号输出

COM1

输入

北斗卫星定位单元

S/N: BD2512046

软件芯
CARS

信号输出

COM1

输入

S/N: BD2512055

软件芯
CARS

信号输出

COM1

输入

S/N: BD2512048

软件芯
CARS

信号输出

COM1

输入

S/N: BD2512061

软件芯
CARS

信号输出

COM1

输入

S/N: BD2512049

软件芯
CARS

信号输出

COM1

输入

S/N: BD2512050

软件芯
CARS

信号输出

COM1

输入

S/N: BD2512052

MOXA

Active

TxD

RxD

LED

