



### 3.1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

#### 3.1.1 设备及材料清单

(1) 根据项目设计书中 BOM 表规定的设备、材料清单进行确认，确认包括设备、传感器组件、机械安装及紧固件、线束、操作台上设备、辅料及备件等数量是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

#### 3.1.2 外观及铭牌

(2) 检查设备、传感器组件等外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 检查设备、传感器组件等应标识清楚，包含设备型号及出厂编号。

合格 ☒ 失格 ☐

(4) 检查服务器是否有 IP 地址标识。

合格 ☒ 失格 ☐

(5) 检查所有线缆标识，应清楚可分辨，符合项目设计书确定的定义。

合格 ☒ 失格 ☐

#### 3.1.3 线缆及连接检验

(6) 检查线缆测试记录，应全部满足设计要求。

合格 ☒ 失格 ☐

(7) 检查所有线缆是否按照接线框图连接（原则上应使用该项目实际出厂线缆而非试验室调试线缆）。

合格 ☒ 失格 ☐

#### 3.1.4 记录检查

(8) 检查设备的组装、调试和内部检验记录，包括《系统组装记录》、《系统调试记录》、《系统内部检验记录》。记录内容简洁清晰，有签字确认，无更改和涂抹。

合格 ☒ 失格 ☐

#### 3.1.5 出厂文件检查

(9) 检查设备的出厂检验文件，包括《合格证》、《出厂检测表》、《装箱单》及包装箱标签等是否齐全一致并符合规范，设备附带文件符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐



### 3.2 功能项检验

检验人员应严格按照“定位同步服务器出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 定位同步服务器出厂检验表

地点：\_\_\_\_\_ 检验时间：2023.4.10 检验人员：韩国园

出厂时间：\_\_\_\_\_ SN: C23300C002

| 编号 | 测试项  |             | 描述/输入/操作                      | 期望结果                                                                                                              | 测试结果 |    | 备注 |
|----|------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
|    |      |             |                               |                                                                                                                   | 合格   | 失格 |    |
| 01 | 开关   | 拨动开关        | 拨动系统电源开关                      | 可打开/关闭服务器系统电源                                                                                                     | √    |    |    |
|    |      |             | 拨动模块电源开关                      | 可打开/关闭服务器模块电源                                                                                                     | √    |    |    |
| 02 | 操作系统 | 选择操作系统      | 服务器加电开机                       | 显示操作系统延时进入时间 10s                                                                                                  | √    |    |    |
| 03 |      | 开机用户        | 服务器加电开机                       | 开机默认用户 PSVR                                                                                                       | √    |    |    |
| 04 |      | 服务器 IP      | 设置 IP 地址                      | IP 地址：172.16.80.12                                                                                                | √    |    |    |
| 05 |      | 电源选项        | 关闭自动关闭显示器功能                   | 接通电源，显示器永不关闭                                                                                                      | √    |    |    |
|    |      |             | 关闭计算机睡眠状态功能                   | 接通电源，计算机永不睡眠                                                                                                      | √    |    |    |
| 06 |      | 系统更新        | 关闭自动更新功能                      | 系统永不自动更新                                                                                                          | √    |    |    |
| 07 |      | Windows 防火墙 | 关闭 windows 防火墙功能              | windows 防火墙关闭                                                                                                     | √    |    |    |
| 08 |      | 注册表         | 运行 regedit 进入注册表              | REGEDIT<br>\\HKEY_LOCAL_MACHINE<br>\\SYSTEM<br>\\CurrentControlSet<br>\\Services \\SerMouse ， 项中 "Start" 的值应为 "4" | √    |    |    |
| 09 |      | 驱动设置        | 禁用 PCI Express                | 硬件管理器中 PCI Express 被禁用                                                                                            | 无    |    |    |
|    |      |             | 禁用 Microsoft Serial BallPoint | 硬件管理器中 Microsoft Serial BallPoint 被禁用                                                                             | 无    |    |    |
|    |      |             | 设置                            | 硬件管理器中 Uport2210 端                                                                                                |      |    |    |



| 编号 | 测试项     | 描述/输入/操作      | 期望结果                             | 测试结果 |    | 备注 |
|----|---------|---------------|----------------------------------|------|----|----|
|    |         |               |                                  | 合格   | 失格 |    |
| 10 | 前面板显示   | Uport2210 端口号 | 口号设置为 COM7、COM8                  | ✓    |    |    |
|    |         | 设置小键盘端口号      | 硬件管理器中小键盘端口号设置为 COM5             | ✓    |    |    |
|    |         | 液晶屏显示         | 液晶屏信息显示正常                        | ✓    |    |    |
|    |         | 6450 板卡显示屏    | 显示 6450 板卡 IP 地址为: 172.16.80.100 | ✓    |    |    |
| 11 | 端口设置    | 6450 板卡指示灯    | 指示灯状态显示正常                        | ✓    |    |    |
|    |         | 交换机板卡指示灯      | 指示灯状态显示正常                        | ✓    |    |    |
|    |         | GNSS 数据选择     | 选择 GNSS 数据或 GNSS 模拟, 功能正常        | ✓    |    |    |
|    |         | GNSS 数据接收端口   | 可设置是否启用 GNSS 接收端口, 并进行端口信息设置     | ✓    |    |    |
|    |         | 数据发送端口        | 可设置是否启用数据发送端口, 并进行端口信息设置         | ✓    |    |    |
| 12 | 同步设置    | 小键盘通讯端口       | 可设置是否启用小键盘通讯端口, 并进行端口信息设置        | ✓    |    |    |
|    |         | 速度编码器参数设置     | 可以识别并选择安装在服务器内的计数卡               | ✓    |    |    |
|    |         | 里程同步方式选择      | 可选择“编码器/GNSS/不发送数据”, 三种数据同步方式    | ✓    |    |    |
|    |         | 里程信息设定        | 可输入并设置里程值                        | ✓    |    |    |
|    |         | 车次信息设定        | 可输入并设置车次信息                       | ✓    |    |    |
| 13 | RFID 设置 | 里程信息设定        | 可选择增里程或减里程                       | ✓    |    |    |
|    |         | RFID 左路 IP 地址 | 172.16.80.251, 端口 9999           | ✓    |    |    |
|    |         | RFID 右路 IP 地址 | 172.16.80.250, 端口 9999           | ✓    |    |    |
|    |         | 采集网卡左路 IP 地址  | IP 地址: 172.16.80.12, 端口 0        | ✓    |    |    |
| 14 | 开始采集任务  | 采集网卡右路 IP 地址  | IP 地址: 172.16.80.13, 端口 0        | ✓    |    |    |
|    |         | 编码器信息         | 根据设置, 速度与里程信息随之实时更改              | ✓    |    |    |
|    |         | 连接模拟客户        | 服务器软件状态指示变为绿                     |      |    |    |



| 编号 | 测试项     | 描述/输入/操作                                           | 期望结果                                    | 测试结果 |    | 备注 |
|----|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|
|    |         |                                                    |                                         | 合格   | 失格 |    |
|    |         | 端计算机, 通过客户端测试软件, 检查客户端通信是否正常<br>(Port1~Port3 均需测试) | 色, 点击“发送错误”, 状态指示, 点击“检查终端”, 状态指示恢复绿色   | ✓    |    |    |
|    |         | GNSS 信息                                            | 实时显示当前 GNSS 数据信息                        | ✓    |    |    |
|    |         | 小键盘                                                | 通过小键盘可更改当前里程值, 设置增里程/减里程                | ✓    |    |    |
|    |         | 测试阅读器接口/将阅读器通过连接线, 分别接入服务器左右阅读器接口                  | 前面板交换机状态指示灯显示正确, 阅读器可正常 ping 通, 电压为 12V | ✓    |    |    |
|    |         | GNSS 接口                                            | 通过天线接口连接 GNSS 天线, 为服务器 GNSS 正常收星        | ✓    |    |    |
|    |         |                                                    | 数据发送端口, 输出 GNSS 信息                      | ✓    |    |    |
|    |         |                                                    | 经过一段时间, GNSS 状态显示“锁定”                   | ✓    |    |    |
| 15 | 服务器外观检测 | 服务器风扇                                              | 前、后面板风扇风道状态                             | ✓    |    |    |
| 16 |         | 接口固定状态                                             | 螺丝是否松动                                  | ✓    |    |    |
| 17 |         | 面板安装                                               | 前、后面板是否正确安装                             | ✓    |    |    |
| 18 |         | 面板丝印                                               | 前、后面板丝印                                 | ✓    |    |    |
| 19 | 环境视频    | 浏览器开启摄像头设置                                         | 通过浏览器输入摄像头 IP 地址进入摄像头设置页面。              | } 无  |    |    |
| 20 |         | 摄像头参数设置                                            | 服务器软件初始化                                |      |    |    |
| 21 |         | 录像设置                                               | 录像存储信息设置                                |      |    |    |
|    |         |                                                    | 可正确进行视频存储目录设置, 录像分段时长设置。启               |      |    |    |



| 编号 | 测试项     | 描述/输入/操作      | 期望结果                                                | 测试结果                     |    | 备注 |
|----|---------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|----|
|    |         |               |                                                     | 合格                       | 失格 |    |
|    |         |               | 用的摄像机录像文件正确存储在相关位置                                  |                          |    |    |
| 22 | 车次设置    | 车次信息设置        | 车次可被正确设置。视频画面正确显示车次信息                               |                          |    |    |
| 23 | 预置点设置   | 预置点参数设置       | 预置点监控轮询时间和视频画面返回预置点时间可正确设置。摄像机可按设置时间正确变换到设置位置，图像清晰。 |                          |    |    |
| 24 | 摄像头关闭   | 点击“关闭/打开摄像头”  | 摄像机可被单独关闭和开启                                        |                          |    |    |
| 25 | 相机控制    | 点击相机控制界面各功能按钮 | 可控制摄像头方向，焦距；设置预置点信息；调节图像参数；控制摄像头开/闭                 |                          |    |    |
| 26 | 视频回放    | 录像文件查询        | 录像文件查询                                              | 可根据所设置的查询条件显示符合条件的录像文件   |    |    |
| 27 |         | 录像文件播放        | 双击选中的录像文件                                           | 可播放选中的录像文件               |    |    |
| 28 |         | 文件导出          | 点击导出按钮                                              | 可导出选中的录像文件               |    |    |
| 29 | 备份与拷机检验 | 系统镜像          | 开机还原系统                                              | 还原后的系统、驱动、设置和服务器软件与还原前无异 | ✓  |    |
| 30 |         | 驱动和软件备份       | 检查 D 盘驱动和软件文件夹                                      | 所有系统驱动和软件安装包均在 D 盘备份     | ✓  |    |
| 31 |         | 拷机试验          | 服务器连接客户端后，连续运行 48 小时                                | 48 小时连续正常运行，无报错或系统故障     | ✓  |    |



### 3.1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

#### 3.1.1 设备及材料清单

(1) 根据项目设计书中 BOM 表规定的设备、材料清单进行确认，确认包括设备、传感器组件、机械安装及紧固件、线束、操作台上设备、辅料及备件等数量是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

#### 3.1.2 外观及铭牌

(2) 检查设备、传感器组件等外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 检查设备、传感器组件等应标识清楚，包含设备型号及出厂编号。

合格 ☒ 失格 ☐

(4) 检查服务器是否有 IP 地址标识。

合格 ☒ 失格 ☐

(5) 检查所有线缆标识，应清楚可分辨，符合项目设计书确定的定义。

合格 ☒ 失格 ☐

#### 3.1.3 线缆及连接检验

(6) 检查线缆测试记录，应全部满足设计要求。

合格 ☒ 失格 ☐

(7) 检查所有线缆是否按照接线框图连接（原则上应使用该项目实际出厂线缆而非试验室调试线缆）。

合格 ☒ 失格 ☐

#### 3.1.4 记录检查

(8) 检查设备的组装、调试和内部检验记录，包括《系统组装记录》、《系统调试记录》、《系统内部检验记录》。记录内容简洁清晰，有签字确认，无更改和涂抹。

合格 ☒ 失格 ☐

#### 3.1.5 出厂文件检查

(9) 检查设备的出厂检验文件，包括《合格证》、《出厂检测表》、《装箱单》及包装箱标签等是否齐全一致并符合规范，设备附带文件符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐



### 3.2 功能项检验

检验人员应严格按照“定位同步服务器出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 定位同步服务器出厂检验表

地点：\_\_\_\_\_ 检验时间：2023.4.20 检验人员：李国国

出厂时间：\_\_\_\_\_ SN：C23300C016

| 编号 | 测试项  |             | 描述/输入/操作                      | 期望结果                                                                                                              | 测试结果 |    | 备注 |
|----|------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
|    |      |             |                               |                                                                                                                   | 合格   | 失格 |    |
| 01 | 开关   | 拨动开关        | 拨动系统电源开关                      | 可打开/关闭服务器系统电源                                                                                                     | ✓    |    |    |
|    |      |             | 拨动模块电源开关                      | 可打开/关闭服务器模块电源                                                                                                     | ✓    |    |    |
| 02 | 操作系统 | 选择操作系统      | 服务器加电开机                       | 显示操作系统延时进入时间 10s                                                                                                  | ✓    |    |    |
| 03 |      | 开机用户        | 服务器加电开机                       | 开机默认用户 PSVR                                                                                                       | ✓    |    |    |
| 04 |      | 服务器 IP      | 设置 IP 地址                      | IP 地址：172.16.80.12                                                                                                | ✓    |    |    |
| 05 |      | 电源选项        | 关闭自动关闭显示器功能                   | 接通电源，显示器永不关闭                                                                                                      | ✓    |    |    |
|    |      |             | 关闭计算机睡眠状态功能                   | 接通电源，计算机永不睡眠                                                                                                      | ✓    |    |    |
| 06 |      | 系统更新        | 关闭自动更新功能                      | 系统永不自动更新                                                                                                          | ✓    |    |    |
| 07 |      | Windows 防火墙 | 关闭 windows 防火墙功能              | windows 防火墙关闭                                                                                                     | ✓    |    |    |
| 08 |      | 注册表         | 运行 regedit 进入注册表              | REGEDIT<br>\\HKEY_LOCAL_MACHINE<br>\\SYSTEM<br>\\CurrentControlSet<br>\\Services \\SerMouse ， 项中 "Start" 的值应为 "4" | ✓    |    |    |
| 09 |      | 驱动设置        | 禁用 PCI Express                | 硬件管理器中 PCI Express 被禁用                                                                                            | ✓    |    |    |
|    |      |             | 禁用 Microsoft Serial BallPoint | 硬件管理器中 Microsoft Serial BallPoint 被禁用                                                                             | ✓    |    |    |
|    |      |             | 设置                            | 硬件管理器中 Uport2210 端                                                                                                |      |    |    |



| 编号         | 测试项       | 描述/输入/操作      | 期望结果                         | 测试结果                            |    | 备注 |  |
|------------|-----------|---------------|------------------------------|---------------------------------|----|----|--|
|            |           |               |                              | 合格                              | 失格 |    |  |
|            |           | Uport2210 端口号 | 口号设置为 COM7、COM8              | ✓                               |    |    |  |
|            |           | 设置小键盘端口号      | 硬件管理器中小键盘端口号设置为 COM5         | ✓                               |    |    |  |
|            |           | 前面板显示         | 液晶屏显示                        | 液晶屏信息显示正常                       | ✓  |    |  |
|            |           |               | 6450 板卡显示屏                   | 显示 6450 板卡 IP 地址为：172.16.80.100 | ✓  |    |  |
| 6450 板卡指示灯 | 指示灯状态显示正常 |               | ✓                            |                                 |    |    |  |
| 交换机板卡指示灯   | 指示灯状态显示正常 |               | ✓                            |                                 |    |    |  |
| 10         |           | GNSS 数据选择     | 选择 GNSS 数据或 GNSS 模拟，功能正常     | ✓                               |    |    |  |
|            |           | GNSS 数据接收端口   | 可设置是否启用 GNSS 接收端口，并进行端口信息设置  | ✓                               |    |    |  |
|            |           | 数据发送端口        | 可设置是否启用数据发送端口，并进行端口信息设置      | ✓                               |    |    |  |
|            |           | 小键盘通讯端口       | 可设置是否启用小键盘通讯端口，并进行端口信息设置     | ✓                               |    |    |  |
|            |           | 速度编码器参数设置     | 可以识别并选择安装在服务器内的计数卡           | ✓                               |    |    |  |
| 11         | 软件选项      | 里程同步方式选择      | 可选择“编码器/GNSS/不发送数据”，三种数据同步方式 | ✓                               |    |    |  |
|            |           | 里程信息设定        | 可输入并设置里程值                    | ✓                               |    |    |  |
|            |           |               | 可选择增里程或减里程                   | ✓                               |    |    |  |
|            |           |               | 可选择修正模式：RFID 修正或 GNSS 修正     | ✓                               |    |    |  |
|            |           | 车次信息设定        | 可输入并设置车次信息                   | ✓                               |    |    |  |
| 12         | RFID 设置   | RFID 左路 IP 地址 | 172.16.80.251，端口 9999        | ✓                               |    |    |  |
|            |           | RFID 右路 IP 地址 | 172.16.80.250，端口 9999        | ✓                               |    |    |  |
|            |           | 采集网卡左路 IP 地址  | IP 地址：172.16.80.12，端口 0      | ✓                               |    |    |  |
|            |           | 采集网卡右路 IP 地址  | IP 地址：172.16.80.13，端口 0      | ✓                               |    |    |  |
| 13         | 开始采集任务    | 编码器信息         | 根据设置，速度与里程信息随之实时更改           | ✓                               |    |    |  |
|            |           | 连接模拟客户        | 服务器软件状态指示变为绿                 |                                 |    |    |  |



| 编号 | 测试项     | 描述/输入/操作                                           | 期望结果                                    | 测试结果 |    | 备注 |
|----|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|
|    |         |                                                    |                                         | 合格   | 失格 |    |
|    |         | 端计算机, 通过客户端测试软件, 检查客户端通信是否正常<br>(Port1~Port3 均需测试) | 色, 点击“发送错误”, 状态指示, 点击“检查终端”, 状态指示恢复绿色   | ✓    |    |    |
|    |         | GNSS 信息                                            | 实时显示当前 GNSS 数据信息                        | ✓    |    |    |
|    |         | 小键盘                                                | 通过小键盘可更改当前里程值, 设置增里程/减里程                | ✓    |    |    |
|    |         | 测试阅读器接口/将阅读器通过连接线, 分别接入服务器左右阅读器接口                  | 前面板交换机状态指示灯显示正确, 阅读器可正常 ping 通, 电压为 12V | ✓    |    |    |
|    |         | GNSS 接口                                            | 通过天线接口连接 GNSS 天线, 为服务器 GNSS 正常收星        | ✓    |    |    |
|    |         |                                                    | 数据发送端口, 输出 GNSS 信息                      | ✓    |    |    |
|    |         |                                                    | 经过一段时间, GNSS 状态显示“锁定”                   | ✓    |    |    |
| 15 | 服务器外观检测 | 服务器风扇                                              | 前、后面板风扇风道状态                             | ✓    |    |    |
| 16 |         | 接口固定状态                                             | 螺丝是否松动                                  | ✓    |    |    |
| 17 |         | 面板安装                                               | 前、后面板是否正确安装                             | ✓    |    |    |
| 18 |         | 面板丝印                                               | 前、后面板丝印                                 | ✓    |    |    |
| 19 | 环境视频    | 浏览器开启摄像头设置                                         | 通过浏览器输入摄像头 IP 地址进入摄像头设置页面。              | } 无  |    |    |
| 20 |         | 摄像头参数设置                                            | 服务器软件初始化                                |      |    |    |
| 21 |         | 录像设置                                               | 录像存储信息设置                                |      |    |    |



| 编号 | 测试项     | 描述/输入/操作      | 期望结果                                                | 测试结果                     |    | 备注 |
|----|---------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|----|
|    |         |               |                                                     | 合格                       | 失格 |    |
|    |         |               | 用的摄像机录像文件正确存储在相关位置                                  |                          |    |    |
| 22 | 车次设置    | 车次信息设置        | 车次可被正确设置。视频画面正确显示车次信息                               |                          |    |    |
| 23 | 预置点设置   | 预置点参数设置       | 预置点监控轮询时间和视频画面返回预置点时间可正确设置。摄像机可按设置时间正确变换到设置位置，图像清晰。 |                          |    |    |
| 24 | 摄像头关闭   | 点击“关闭/打开摄像头”  | 摄像机可被单独关闭和开启                                        |                          |    |    |
| 25 | 相机控制    | 点击相机控制界面各功能按钮 | 可控制摄像头方向，焦距；设置预置点信息；调节图像参数；控制摄像头开/闭                 |                          |    |    |
| 26 | 视频回放    | 录像文件查询        | 录像文件查询                                              | 可根据所设置的查询条件显示符合条件的录像文件   |    |    |
| 27 |         | 录像文件播放        | 双击选中的录像文件                                           | 可播放选中的录像文件               |    |    |
| 28 |         | 文件导出          | 点击导出按钮                                              | 可导出选中的录像文件               |    |    |
| 29 | 备份与拷机检验 | 系统镜像          | 开机还原系统                                              | 还原后的系统、驱动、设置和服务器软件与还原前无异 | ✓  |    |
| 30 |         | 驱动和软件备份       | 检查 D 盘驱动和软件文件夹                                      | 所有系统驱动和软件安装包均在 D 盘备份     | ✓  |    |
| 31 |         | 拷机试验          | 服务器连接客户端后，连续运行 48 小时                                | 48 小时连续正常运行，无报错或系统故障     | ✓  |    |